




## T8 adapter - Anleitung




Adapter AC-Seite




AC-Bereich LED-Röhre, EM/Netz




Adapter Blindseite




1. Strom ausschalten.




2. Abstand der LED-Röhre ausmessen vor Anbringen des Adapters.




3. Beide Adapter im korrekten Abstand anbringen, sodass AC-Seite und Blindseite sich gegenüberliegen.




4. Hebel umlegen, um den Adapter zu sichern.




5. Kontrollieren, ob die rechte Seite der LED-Röhre an die AC-Seite des Adapters angeschlossen ist.




6. LED-Röhre (AC-Seite) an der Stromseite einsetzen.




7. LED-Röhre in die Blindseite einsetzen.



8. LED-Röhre mittels einer Viertelrehung sichern. Die nächste Röhre kann auf der anderen Seite des Adapters angebracht werden.



9. Strom wieder einschalten.



10. Adapter durch Drehen des Rädchens auf die richtige Phase einstellen.

### PASSENDE LED-RÖHREN FÜR DEN YELA LIGHTING T8-ADAPTER:

#### Ledvance

LED TUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT UO (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM PRO (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM ADVANCED ULTRA OUTPUT UO (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM ADVANCED (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM VALUE (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 UNI PRO ULTRA OUTPUT UO (E-VSA3, C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE (E-VSA3, C-VSA, 230V AC)

#### Sylvania

TOLEDO SUPERIA T8 UNIVERSAL  
TOLEDO NEOS T8 CCG AND AC

#### Philips

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8  
MASTER LEDtube (EM/Mains) T8  
MASTER LEDtube (Universeel) T8  
CorePro LEDtube EM/MAINS T8  
CorePro LEDtube Universal T8  
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency  
MASTER Value LEDtube T8  
MASTER Value LEDtube Universal T8

#### Noxion

Avant LEDtube T8 Standard (EM / Direct)  
Avant LED Tube T8 Extreme UO (EM / Direct)  
Avant LEDtube T8 Extreme HO (EM / Direct)