


## T8 adapter - Handleiding




AC zijde adapter




AC gedeelte LEDbuis, EM/Mains




Dummy zijde adapter




1. Schakel de stroom uit.




2. Meet de afstand van de LED-buis uit voor het plaatsen van de adapters.




3. Plaats de twee adapters op je juiste afstand, met het power-gedeelte en het dummy-gedeelte naar elkaar toe.




4. Zet de adapter vast door de hendel om te zetten.




5. Controleer of u de juiste zijde van de LED-buis wordt gekoppeld aan de AC zijde van de adapter




6. Plaats de LED-buis (AC kant) in het power gedeelte.




7. Plaats de LED-buis in het dummy gedeelte.



8. Zet de LED-buis vast door hem een kwartslag te draaien. De volgende buis kan geplaatst worden aan de andere zijde van de adapter.



9. Schakel de stroom weer in.



10. Zet de adapter op de juiste fase door te draaien aan het wiel.

### GESCHIKTE LED BUIZEN VOOR DE YELA LIGHTING T8 ADAPTER:

#### Ledvance

LED TUBE T8 EM PRO ULTRA OUTPUT UO (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM PRO (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM ADVANCED ULTRA OUTPUT UO (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM ADVANCED (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM VALUE (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR (C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 UNI PRO ULTRA OUTPUT UO (E-VSA3, C-VSA, 230V AC)  
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE (E-VSA3, C-VSA, 230V AC)

#### Sylvania

TOLEDO SUPERIA T8 UNIVERSAL  
TOLEDO NEOS T8 CCG AND AC

#### Philips

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8  
MASTER LEDtube (EM/Mains) T8  
MASTER LEDtube (Universeel) T8  
CorePro LEDtube EM/MAINS T8  
CorePro LEDtube Universal T8  
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency  
MASTER Value LEDtube T8  
MASTER Value LEDtube Universal T8

#### Noxion

Avant LEDtube T8 Standard (EM / Direct)  
Avant LED Tube T8 Extreme UO (EM / Direct)  
Avant LEDtube T8 Extreme HO (EM / Direct)